





Thermostatventile brauchen Freiraum!



Richtig !

Der Thermostat-Kopf wird ungehindert von der zirkulierenden Raumluft umströmt



Quelle: Heimeier

Falsch !

Der Thermostat-Kopf mit eingebautem Fühler darf nicht von Vorhängen (oder gar Möbeln) verdeckt werden.

